

Driveman720 本体再生

1. 電源を入れる。自動録画となる。
2. ④のRECボタンを押して録画を止める。（赤ランプが消え緑ランプが点灯）
3. **③の十字キーを上**に倒すとサムネールが表示される。
4. 見たい場面を十字キーで合わせて押すと再生が始まる。
5. 再生を一時ストップする場合は、十字キーを押す。
6. もう1度サムネールを見たい場合は、④のRECボタンを押す。
7. 録画をする場合は、④のRECボタンを2回押す。
8. 電源を切る場合は②の電源スイッチを約2秒長押しする。

