

■ファームウェアの更新は手順をよく読んでから実行して下さい。失敗した場合、手順を初めから繰り返して下さい。当社での復旧サポートは有償扱いとなります。

■本製品のアップデートは必須ではありません。ユーザーサービスの一環として提供しておりますのでご自身の責任においてのみ、ご利用下さいませ。

アップデートに関して不具合がありましても保証の対象にはなりません。

事前準備：


適切なファームウェアをサポートサイトからダウンロードして下さい。

※別機種のファームは利用出来ません。

ACアダプタとドライブマン本体。SDカードを準備。ACアダプタが無い場合は車載電源での作業も可能です。


### Step1

指定の圧縮ファイルを解凍し、DRxx\_Vxxx.bin を抽出する。ファイルネームは機種とバージョンごとに異なります。※下記のファイル名は一例です。



### Step2

ファームウェア・ファイルを SD カードにコピーする。



SD カード内部です  
アップデート終了後  
はこのファイルを消  
去しても大丈夫です

### Step3

SD カードを入れずに Driveman720 を AC アダプタで起動。

「メモリカードが確認出来ません」画面がでたら、十字キーを上を倒し、再生モードにする。

「ファイルがありません」画面がでたら ファームウェアの入った SD カードを挿入する。

### Step4

サムネイル画面が出たら、「十字キー」を上を倒しながら「REC」キーを押し続ける。

数秒後「Updating…」が表示される。

キーを離しても問題はないが押し続ける。

### Step5

「Updating…」が消えた後、SD カードを抜き 電源を抜く。

### Step6

#### 確認

カードを抜いたまま電源を入れドライブマンのロゴマークとバージョン表示を確認。

もしくは「メモリカードが確認出来ません」表示がでたら、

「十字キー」を左を倒しながら「REC」キーを押し続ける。

数秒後に表示が変わり VERSION が表示される。

|  |
|--|
| Model:DRIVEMAN72X<br>FW ver:XXXX<br>Asahi Research Corp.<br>Tokyo,Japan. |
|--|

の様に表示されていれば Update 完了。

電源ケーブルを抜いていったん電源を落としてから車に設置して下さい。

適用されない場合 Step1、2 に間違いが無いかを確認し、3, 4, 5 を繰り返す

以上です。

アサヒリサーチ株式会社

■お電話でのサポートは行なっておりません。ご理解出来ない場合、絶対作業をしないで下さい。